


无线 POS 终端


产品说明书




4G 

1 配件清单


注意：打开包装后，检查如下组件。如有缺少其中任何一件或者产品说明书出现缺页等严重影响阅读的情况请与销售商联系。



主机 手写笔 1 支（附在主机上）





产品说明书



USB 充电线 1 根

2 认识产品



1.磁卡刷卡槽

2.显示屏/手写屏/非接刷卡区

3.USB 充电口

4.按键区


5.IC 卡插卡口

6.扫码摄像头

7.手写笔


3. 电池充电

1. 长按产品电源键 3 秒以上可开关机。
2. 若产品无法关机，请拔出充电线，长按电源键 6 秒以上，可强制关闭电源。
3. 本产品默认内置流量卡，若需要插卡，请在关机状态下插卡后再开机，本设备支持 nanoSIM 卡。
4. 本产品内置可充电锂电池，请使用配件充电线进行充电，注意按照正确方向接入充电线。
5. 本产品支持 5V/1A 电源适配器充电。




4. 磁条卡操作

磁卡可以双向刷卡，磁卡的磁条面朝内。在使用磁卡的过程中，划卡应平稳、匀速，否则将有可能引起读卡失败。




5. IC 卡操作

插入 IC 卡，IC 卡芯片面朝上。请确保整个交易过程中，IC 卡完全插入读卡器中。请确保 IC 智能卡的芯片触点不被损坏或氧化，否则有可能引起交易失败。



6. 非接卡操作

请将非接卡正对非接卡感应区，刷卡成功后再将卡移开。



警告 注意事项

1. 本产品应安装和存放在干燥、通风、无腐蚀性气体的地方。
2. 请勿将液体溅落在本产品上，请不要将本产品靠近强磁场、电场。
3. 如遇雷电天气请切断本产品外部电源。
4. 请勿拆卸本产品，拆卸本产品将造成设备无法使用，厂商将不负责维修。
5. 本产品不带电源适配器销售，若使用电源适配器供电，则应购买配套使用获得 CCC 认证并满足标准要求的电源适配器。
6. 本产品内置电池，更换不当会有风险，若需更换电池请联系客服。电池（电池包或者组合电池）不得暴露在诸如日照、火烤或者类似过热环境中。

产品有害物质含量状态说明表

部件名称	有害物质					
	铅(Pb)	汞 (Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(NI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
机体外壳	○	○	○	○	○	○
线路板	○	○	○	○	○	○
电源	○	○	○	○	○	○
线材	X	○	○	○	○	○
包装材料	○	○	○	○	○	○
锂电池	○	○	○	○	○	○

本表格依据 SJ/T11364 的规定编制。
 ○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T26572 规定的限量要求以下。
 X:表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T26572 规定的限量要求。
 注：1、本产品大部分的部件采用无害的环保材料制造，含有有害物质的部件皆因全球技术发展水平限制而无法实现有害物质的替代。
 2、供参考的环境数据是在产品要求的正常使用和储存环境中测试获得，比如湿度和温度等。



本产品环保使用年限为 10 年，标识如左图所示。
 此环保使用期限只适用于产品是在手册中所规定的条件下工作。可更换零部件的环保使用期限可能不同于产品环保使用期限，若有，请以零部件上标识的期限为准。

合格证

本产品经检验合格准予出厂。

检验员：

出厂日期：



产品保修卡

产品名称： _____

产品型号： _____

保修条款：

1. 本公司将为您提供优质的售后服务。
2. 如用户因人为因素造成损害，本公司修理时收取维修费用。
3. 请妥善保管此卡，本公司将以此为保修依据。

制造商：福建联迪商用设备有限公司



微信扫码

查看电子说明